セットアップ ユーティリティ ューザ ガイド © Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第1版:2008年12月

初版: 2007年9月

製品番号: 483457-292

目次

1 セットアップ ユーティリティの開始

2 セットアップ ユーティリティの使用	
セットアップ ユーティリティの言語の変更	2
セットアップ ユーティリティでの移動および選択	2
システム情報の表示	
セットアップ ユーティリティでの初期設定の復元	3
セットアップ ユーティリティの終了	
3 セットアップ ユーティリティのメニュー [Main] (メイン) メニュー	5
[Security](セキュリティ)メニュー	5
[System Configuration](システム構成)メニュー	6
[Diagnostics] (診断)メニュー	
索引	8

1 セットアップ ユーティリティの開始

セットアップ ユーティリティは ROM ベースのユーティリティで、情報の表示とシステムのカスタマイズを行います。Windows®オペレーティング システムが動作しない場合にも使用できます。

営 注記: 指紋認証システム(一部のモデルのみ)は、セットアップユーティリティにアクセスする場合には使用できません。

ユーティリティはコンピュータに関する情報をレポートし、起動、セキュリティ、および他のオプションを設定します。

セットアップユーティリティを開始するには、以下の操作を行います。

▲ コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、f10キーを押します。

または

- 1. コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、escキーを押します。
- 2. [Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら f10 キーを押します。

2 セットアップ ユーティリティの使用

セットアップ ユーティリティの言語の変更

以下の手順では、セットアップ ユーティリティの言語を変更する方法を説明します。セットアップ ユーティリティが起動していない場合、手順 1 から始めます。セットアップ ユーティリティが起動し ている場合は、手順 2 から始めます。

1. コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、f10キーを押します。

または

コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu](スタートアップ メニュー)が表示されたら f10 キーを押します。

- 2. 矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Language] (言語)の順に選択し、enter キーを押します。
- 3. 矢印キーを使用して言語を選択し、enterキーを押します。
- 4. 選択した言語を確認するメッセージが表示されたら、enterキーを押します。
- 5. 変更を保存してセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して[Exit](終了)→[Exit Saving Changes](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

セットアップ ユーティリティでの移動および選択

セットアップ ユーティリティは Windows ベースではないため、タッチパッドに対応していません。 移動および選択は、キーを押して行います。

- メニューまたはメニュー項目を選択するには、矢印キーを使用します。
- 一覧の項目を選択したり、有効/無効などのフィールドを切り替えたりするには、矢印キーを使用するか、f5 キーまたは f6 キーを使用します。
- 項目を選択するには、enterキーを押します。
- テキストボックスを閉じたり、メニュー表示に戻ったりするには、esc キーを押します。
- セットアップ ユーティリティの起動中に追加の移動および選択についての情報を表示するには、f1 キーを押します。

システム情報の表示

以下の手順では、セットアップ ユーティリティでシステム情報を表示する方法を説明します。セットアップ ユーティリティが起動していない場合、手順 1 から始めます。セットアップ ユーティリティが起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、f10キーを押します。

または

コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu](スタートアップ メニュー)が表示されたら f10 キーを押します。

- 2. [Main] (メイン) メニューを選択します。システム時刻と日付などのシステム情報およびコンピュータの識別情報が表示されます。
- 3. 設定を変更しないでセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して、[Exit] (終了) →[Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終了する) の順に選択し、enter キーを押します。

セットアップ ユーティリティでの初期設定の復元

以下の手順では、セットアップ ユーティリティの初期設定を復元する方法を説明します。セットアップ ユーティリティが起動していない場合、手順 1 から始めます。セットアップ ユーティリティが起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、f10キーを押します。

または

コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu](スタートアップ メニュー)が表示されたら f10 キーを押します。

- 2. 矢印キーを使用して [Exit] (終了) → [Load Setup Defaults] (初期設定値をロードする) の順に 選択し、enter キーを押します。
- 3. セットアップの確認が表示されたら、enter キーを押します。
- 4. 変更を保存してセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して[Exit] (終了) →[Exit Saving Changes] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

セットアップユーティリティの初期設定は、コンピュータを再起動したときに有効になります。

セットアップ ユーティリティの終了

変更を保存または保存しないでセットアップユーティリティを終了できます。

現在のセッションからの変更内容を保存して、セットアップユーティリティを終了するには、 以下の操作を行います。

セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない場合は、esc キーを押して、メニュー 画面に戻ります。矢印キーを使用して、[Exit] (終了) \rightarrow [Exit Saving Changes] (変更を保存し て終了する) の順に選択し、enter キーを押します。

• 現在のセッションからの変更内容を保存しないで、セットアップ ユーティリティを終了するには、以下の操作を行います。

セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない場合は、esc キーを押して、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、[Exit] (終了) \rightarrow [Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終了する) の順に選択し、enter キーを押します。

どちらかを選択すると、コンピュータが再起動され Windows が起動します。

セットアップ ユーティリティのメニュー

次のメニュー一覧に、セットアップ ユーティリティのオプションの概要を示します。

よってはサポートされない場合があります。

[Main] (メイン) メニュー

オプション	設定内容	
System information(システム情報)	•	システム時刻および日付を表示したり変更したりします
	•	コンピュータ識別情報を表示します
	•	プロセッサ、メモリ サイズ、システム BIOS、およびキーボード コントローラのバージョン(一部のモデルのみ)の仕様情報を表示 します

[Security] (セキュリティ) メニュー

オプション	設定内容
Administrator password(管理者パスワード)	管理者パスワードを入力、変更、または削除します
Power-On Password(電源投入時パスワード)	電源投入時パスワードを入力、変更、または削除します

[System Configuration](システム構成)メニュー

オプション	設定内容	
Language Support(対応言語)	セットアップ ユーティリティの言語を変更します	
Button Sound(ボタン音)(一部のモデルのみ)	容量性ボタンのタップ音をオンまたはオフにします	
Virtualization Technology(仮想化テクノロジ) (一部のモデルのみ)	仮想化テクノロジを有効/無効にします	
Processor C6 State(プロセッサ C6 ステート) (一部のモデルのみ)	プロセッサの C6 ステートのスリープ モードを有効/無効にします	
LAN Power Saving(LAN 省電力)(一部モデルの み)	LAN 省電力を有効または無効にします。有効の場合、コンピュータの バッテリ動作時に省電力動作を行います	
Card Reader/1394 Power Saving(カード リーダー/1394 省電力)(一部モデルのみ)	カード リーダー/1394 の省電力モードを有効/無効にします	
Fan Always On(ファンを常にオン)	ファンを常にオンにしておくかどうかを切り替えます。有効の場合、コ ンピュータのファンが常にオンになります	
Boot Options(ブート オプション)	以下のブート オプションを設定します	
	 f9 and f10 Delay (sec.) (f9 および f10 の遅延(秒)): セットアップ ユーティリティの f9 および f10 機能の遅延(キー入力を待つ時間)を、5 秒間隔(0、5、10、15、20)で設定します 	
	 CD-ROM boot (CD-ROM の読み出しが可能なオプティカル ドライブからのブート): CD-ROM からのブートを有効/無効にします 	
	Floppy boot (フロッピーディスク ドライブからのブート): フロッピーディスクからのブートを有効/無効にします	
	 Internal Network Adapter boot (内蔵ネットワーク アダプタ ブート): 内蔵ネットワーク アダプタからのブートを有効/無効にします 	
	Boot Order(ブート順序): 以下のブート順序を設定します	
	∘ USB フロッピー	
	。 内蔵 CD/DVD ROM ドライブ	
	。 USB CD/DVD ROM ドライブ	
	。 ハードドライブ	
	∘ USB メモリ上のドライブ	
	∘ USB ハードドライブ	
	。 ネットワーク アダプタ	

[Diagnostics] (診断) メニュー

オプション	設定内容
Hard Disk Self Test(ハードドライブの自己診 断)	ハードドライブの総合的な自己診断を実行します

オプション	設定内容	
	注記: 2 つのハードドライブがあるモデルの場合、このメニュー オプションは[Primary Hard Disk Self Test](プライマリ ハードドライブの自己診断)と呼ばれます	
Secondary Hard Disk Self Test(セカンダリ ハードドライブの自己診断)(一部のモデルのみ)	セカンダリ ハードドライブの総合的な自己診断を実行します	
Memory Test(メモリ テスト)	システム メモリの診断テストを実行します	

索引

記号/数字	世
1394 省電力 6	セカンダリ ハードドライブの自己
	診断 7
A	セットアップ ユーティリティでの
Administrator password(管理者パ	移動 2
スワード) 5	セットアップ ユーティリティでの
	選択 2
	セットアップ ユーティリティの開
[Diagnostics] (診断) メニュー 6	始 1
L	セットアップ ユーティリティの言
LAN 省電力 6	語の変更 2
LAN 有电力 0	セットアップ ユーティリティの終
M	了 4
[Main] (メイン) メニュー 5	セットアップ ユーティリティの使
	用 2
P	た
Processor C6 State(プロセッサ	対応言語 6
C6 ステート) 6	对心音品 0
	τ
S	電源投入時パスワード 5
[Security](セキュリティ)メ	
ニュー 5	٤
[System Configuration](システム	ドライブ、 ブート順序 6
構成) メニュー 6	
System information(システム情	は
報) 5	ハードドライブの自己診断 6
V	パスワード 5
Virtualization Tachnology (仮相化	
Virtualization Technology(仮想化 テクノロジ) 6	<u>\$</u>
	ファンを常にオン 6
か	ブートオプション 6
カードリーダー省電力 6	ブート順序 6
	ほ
L	ボタン音 6
システム情報の表示 3	11.7.2 E 0
指紋認証システム 1	හ
初期設定の復元 3	メモリ テスト 7

